

ÖPPNA 0510

ANVÄNDARMANUAL




2 ▶

ANVÄNDARMANUAL

ÖPPNA 0510 KORTLÄSARE

I fastigheten finns ett passersystem från Aptus installerat. Vid vissa dörrar sitter en kortläsare av typ Öppna 0510 som skall användas för att få tillträde till dörren.



ANVÄNDARINSTRUKTION

Lås upp dörren med kortläsaren

1. Håll din nyckelbricka framför nyckelhålssymbolen eller slå din kod. När läsaren läser av kortet blinkar lysdioden gult. Om läsaren blinkar gult efter kortläsning skall du dessutom slå in din kod. All kodslagning skall avslutas med "OK".
2. Vid godkänt kort/kod visas grön lysdiod och dörren låses upp. Du kan nu öppna dörren.
3. Vid icke godkänt kort visas istället röd lysdiod. Tillträde nekas.

Om du nekas tillträde bör du ta upp frågan med den som ansvarar för passersystemet.

Kortläsare

Kortläsaren har ett nyckelhålsformat glas framför vilket nyckelbrickan skall hållas när tillträde önskas. Att dörren låses upp indikeras via lysdiod. Eventuellt kan du behöva slå in en kod på knappsatsen.



Aptusnyckel, formad som ett nyckelhål

Aptusnyckel

Nyckelbrickan är formad som ett nyckelhål och innehåller identitetsbärare som avgör om tillträde till dörr skall ske eller ej. Eventuellt kan din Aptusnyckel också innehålla en gravering.